



Schéma 11 : Application solaire avec deux MPPT 150/100-Tr VE.Can

Note : le BMS est connecté au pôle négatif de la batterie par un câble UTP placé entre le BMS et le convertisseur/chargeur. Par conséquent, afin d'éviter les boucles de masse, ne branchez pas le pôle négatif du BMS.

## 6. Dimensions

