



POSE MAÇONNERIE

QUELQUES RÈGLES ESSENTIELLES DE MISES EN ŒUVRE DES COFFRES TUNNEL DANS UN MUR DE 200

NE SONT ÉVOQUÉS ICI QUE LES CAS GÉNÉRAUX.

SE REPORTER AUX AVIS TECHNIQUES DU CSTB N° 16/13-676 & 16/11-632

NOTAMMENT POUR LES LIAISONS AU GROS ŒUVRE.

La face extérieure est la plus mince (celle dont les extrémités du profilé aluminium ont été grugées). La face extérieure est alignée sur le nu extérieur du mur brut.	Espace destiné à être rempli de béton (mini 6 cm) Assise soignée du talon Niveau Coffre centré Axe du coffre Menuiserie + 1 cm	Etayer correctement le coffre avant de couler le chaînage, le linteau ou la dalle. Tasseau de 20 cm au milieu et de chaque côté quand le linteau > 200 Kg + 2400mm de long, mettre un tasseau Niveau Extérieur Rendre les joues du coffre totalement solidaires du gros œuvre.	Armer les enduits par incorporation d'un treillis (DTU 26-1 des enduits) Larg = 2500 maxi Larg supérieure à 2500
---	--	---	---